

Sirena

نظام تنظيف منزلي كامل

كثيب التحليات



www.sirenaInc.com

Asthma Allergy
Promotes

يوصى به للمصابين بالربو الحساسية



اعتمد الأخضر توجه بيئياً

أوتاوا، أونتاريو، كندا

يود أن يشكرك شخصياً عن اهتمامك إلى عائلة Sirena. رضاك على مكسبة Sirena الجديدة هو أولوية عندما إننا نعلم أنك من أن Sirena ستوفر لك سنوات عديدة من التنظيف الصحي! فريق Sirena

Sirena

نظام تنظيف منزلي كامل
كفالة Sirena

عند استعمالها والمحافظة عليها وفقاً لتعليمات مالك Sirena. فإن المكسبة الكهربائية Sirena تأتي مع كفالة (النشائي الأصلي) ضد العيوب في المواد والتصنيع لمدة 10 سنوات على وحدة التوربو الرئيسي و 3 سنوات على موتور الشفافة الكهربائية وجميع القطع الأخرى، وستة واحدة على السطوح العاملة أصلياً من تاريخ الشراء. تطبق هذه الكفالة على الاستعمال الداخلي الشخصي فقط، ولن يوجد بالكفالة إلا إذا كانت Sirena مسلحة مع الحركة الصالحة. كانت لديك مشكلة في المنتج الأصلي.

إن أي عيب مكسبة Sirena يطرأ إليه عمليات تشغيل الكفالة يجب أن يتولى كل الأعمال وكل مصنع معتمد من Sirena عندما تشتري من خلال قناة توزيع الكفالية أو من موزع معتمد لا يوفر معتمد لا يوفر تحديد موقع وكيل معتمد لـ Sirena عبر الإنترنت من خلال موقعنا الإلكتروني أو يمكنك الاتصال بـ Sirena مباشرة.

ما الذي لا تغطيه الكفالة؟

هذه الكفالة لا تشمل القطع التي توضع لصيانة دورية مثل (على سبيل المثال لا الحصر) الأجزاء والقطع والديتال والفرش لا يغطي الجزء الناتج عن الإهمال أو سوء الاستعمال أو التعامل السيئ أو التخلص غير المبرمج عند الحصول على الخدمة والصيانة الرجاء مراجعة وكيل Sirena المختص.

هذه الكفالة لا تغطي وحمل يحمل أية كفالة أخرى سواء كانت ميكانيكية أو كهربائية، ولا يغطي أية ضمانات مضمنة فيه كتشغيل التحكم الآلي وما في ذلك الضمانات الخاصة بالتسويق أو اللامسة لبعض معيّن، وليس تكون شركة Sirena في أي حال من الأحوال مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو غير مباشرة أو عرضة أو مرتبطة مهما كان نوعها أو طبيعتها تجاه المالك أو أي طرف يتطالب من قبل المالك، سواء في العقد أو الإهمال أو التقصير أو مسؤولية المنتجات بعدها طبق أو ناشئة عن أي سبب إن كان.

www.sirenaInc.com
Phone: 1-855-438-1164 (1-800-477-3261)
تلفون: 1-855-438-1164 (1-800-477-3261)

تسجيل الكفالة	
الرجاء إرسال هذا التسجيل بالبريد أو ملؤه عبر الإنترنت على www.sirenaInc.com	الاسم:
الاسم:	العنوان:
العنوان:	المنطقة / المحافظة:
المنطقة / المحافظة:	الرمز البريدي:
الرمز البريدي:	الهاتف ():
الهاتف ():	البريد الإلكتروني:
البريد الإلكتروني:	تاريخ الشراء:
تاريخ الشراء:	اسم المتجر:
اسم المتجر:	رقم الكفالة التسلسلي:
رقم الكفالة التسلسلي:	

دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها للمشكلة	
SIRENA لا تنطلق	تحقق من أن سلك الكهرباء موجود بشكل صحيح وأن الجهد الكافي يتم توصيله إلى سلك SIRENA من مركز التحميل. يتحقق من أن سلك SIRENA من مركز التحميل يتصل مع الحوض. تأكد من أن سلك التيار لا يتصل مع سلك الأرض.
SIRENA لا تنطلق على السرعة المطلوبة	تحقق من أن سلك التيار يتصل مع سلك الأرض بشكل صحيح. تأكد من أن سلك التيار لا يتصل مع سلك الأرض.
SIRENA لا تنطق الأضواء	تحقق من أن سلك التيار يتصل مع سلك الأرض بشكل صحيح. تأكد من أن سلك التيار لا يتصل مع سلك الأرض.
الشفاطة الكهربائية لا تدور	تحقق من أن سلك التيار يتصل مع سلك الأرض بشكل صحيح. تأكد من أن سلك التيار لا يتصل مع سلك الأرض.
إزالة كبريتية في العادم	تحقق من أن سلك التيار يتصل مع سلك الأرض بشكل صحيح. تأكد من أن سلك التيار لا يتصل مع سلك الأرض.
SIRENA يهتز عندما تسير	تحقق من أن سلك التيار يتصل مع سلك الأرض بشكل صحيح. تأكد من أن سلك التيار لا يتصل مع سلك الأرض.
SIRENA تنطق وجعها	تحقق من أن سلك التيار يتصل مع سلك الأرض بشكل صحيح. تأكد من أن سلك التيار لا يتصل مع سلك الأرض.
الخرطوم مسدود	تحقق من أن سلك التيار يتصل مع سلك الأرض بشكل صحيح. تأكد من أن سلك التيار لا يتصل مع سلك الأرض.

إن لم تنجح كل هذه الحلول، اتصل بـ SIRENA إلى مركز تصنيع SIRENA للحصول.

تعليمات عامة للسلامة، الرجاء أن تقرأها قبل استعمال SIRENA

عندما تستعمل جهازاً كهربائياً، يجب اتخاذ الاحتياطات الأساسية التي تشمل التالي:
 1- جهاز SIRENA أداة مفك القرازة
 2- عصا الوصلة
 3- عصا المحبنة
 4- خرطوم الشفط الرطب
 5- العربة
 6- الشفاطة الكهربائية
 7- فرشاة الأرضيات
 8- فرشاة الفباير
 9- فرشاة المفروشات
 10- أداة تنظيف الثغرات


لا تستعملها لالتقاط السوائل السريعة الالتهاث أو القابلة للاشتعال مثل البنزين، أو تستعملها في أماكن توجد فيها هذه السوائل. لا تستعملها بوجود الأبخرة السريعة الالتهاث أو القبار. لا تخزن SIRENA على الحوض إذا لم تكن قيد الاستعمال. لا تستعمل الخرطوم الكهربائي لشفط الرطب. لا تستعمل SIRENA لشفط المواد غير القابلة للذوبان في الماء مثل (على سبيل المثال لا الحصر) غبار الجدران أو نشارة الخشب أو الدقيق. لا عملاً الحوض تحت خط الجهد الأدنى، أو فوق خط الجهد الأقصى. لا تسحب السلك مهما كان السبب. لا تستعمل السلك كمقبض. لا تدس على السلك أو تتوكله على الأسطح الساخنة.

لا تستعملها لالتقاط السوائل السريعة الالتهاث أو القابلة للاشتعال مثل البنزين، أو تستعملها في أماكن توجد فيها هذه السوائل. لا تستعملها بوجود الأبخرة السريعة الالتهاث أو القبار. لا تخزن SIRENA على الحوض إذا لم تكن قيد الاستعمال. لا تستعمل الخرطوم الكهربائي لشفط الرطب. لا تستعمل SIRENA لشفط المواد غير القابلة للذوبان في الماء مثل (على سبيل المثال لا الحصر) غبار الجدران أو نشارة الخشب أو الدقيق. لا عملاً الحوض تحت خط الجهد الأدنى، أو فوق خط الجهد الأقصى. لا تسحب السلك مهما كان السبب. لا تستعمل السلك كمقبض. لا تدس على السلك أو تتوكله على الأسطح الساخنة.



قائمة المحتويات:

- 1- جهاز SIRENA
- 2- أداة مفك القرازة
- 3- عصا الوصلة
- 4- عصا المحبنة
- 5- خرطوم الشفط الرطب
- 6- العربة
- 7- الشفاطة الكهربائية
- 8- فرشاة الأرضيات
- 9- فرشاة الفباير
- 10- فرشاة المفروشات
- 11- أداة تنظيف الثغرات



هام! الرجاء قراءة جميع تعليمات السلامة قبل أن تعتمد إلى استعمال جهاز SIRENA.

- لا تستعملها لالتقاط السوائل السريعة الالتهاث أو القابلة للاشتعال مثل البنزين، أو تستعملها في أماكن توجد فيها هذه السوائل. لا تستعملها بوجود الأبخرة السريعة الالتهاث أو القبار. لا تخزن SIRENA على الحوض إذا لم تكن قيد الاستعمال. لا تستعمل الخرطوم الكهربائي لشفط الرطب. لا تستعمل SIRENA لشفط المواد غير القابلة للذوبان في الماء مثل (على سبيل المثال لا الحصر) غبار الجدران أو نشارة الخشب أو الدقيق. لا عملاً الحوض تحت خط الجهد الأدنى، أو فوق خط الجهد الأقصى. لا تسحب السلك مهما كان السبب. لا تستعمل السلك كمقبض. لا تدس على السلك أو تتوكله على الأسطح الساخنة.

